

Baldes y bombas manuales

Bomba para Trasvasar, Expendir y Fraccionar Aceites, Líquidos Extrapesados

E037-A

MARCA



Cód. 37-A

Provisto de:

2 roscas de acople p/tambores de tipo universal de 50 y 200 Lts.
Caño extensible adaptable para cualquier altura de tambor.
Pico de salida adaptable a cualquier recipiente. -Gotero automático para evitar desperdicios.
Despacha 1 litro por impulso.

Bomba para Trasvasar, Expendir y Fraccionar Aceites, Lubricantes, etc.

E037-L

MARCA



Cód. 37-L

Provisto de:

2 roscas de acople para tambores de tipo universal.
Caño extensible adaptable para cualquier altura de tambor.
Pico de salida cónico para cualquier recipiente.
Válvulas de retención.
Despacha 1/3 de litro por impulso.

Modelo	Descripción
37-L	Bomba
37-M	Manija para bomba.

Válvulas de Control

E048

MARCA



Cód. 48

De baja presión, para aceite, con movimiento giratorio y pico anti-goteo.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com